

FUNCTII

	420	380	340
Buton de pornire/oprire	da	da	da
Închiderea sistemului de prindere a cărții	electrică	manuală	manuală
Lansare proces după prinderea cărții	automată	manuală	manuală
Legare	automată	manuală	manuală
Prelucrare cotor			
Cu crestare	da	da	da
Fără crestare	da	da	nu
Crestare automată	da	da	nu
Depunere automată de termoclei	da	da	da
Reglarea manuală a nivelului de termoclei	da	da	da
Reglarea temperaturii termocleiului	da	da	da
Afișarea digitală a temperaturii	da	da	da
Indicator Ready	da	da	da
Stare automată Standby	da	nu	nu
Clește pentru înlăturarea tancului de termoclei	da	da	da
Oprire automată în cazul în care ușa de siguranță a rezervorului este deschisă	da	da	da
Sistem de evacuare a gazelor de termoclei și a rămășițelor de hârtie	da	opțional	nu
Dispozitiv de fixare a copertii	da	da	da
Interzicerea repornirii sistemului de prindere a cărții dacă documentul încă este prins	da	da	da
Raft pentru cărțile broșate	opțional	nu	nu
Afișare cod de eroare	da	da	da
Masă suport	da	da	nu
Buton de urgență	da	da	da